

MANUAL DO USUÁRIO

CAFETEIRA ITALIANA ELÉTRICA INOX
CAF105 | CAF120



cadence

Obrigado por adquirir a **Cafeteira Italiana Elétrica Inox, Modelos CAF105 | CAF120**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA



Atenção! *Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.*

Importante: *Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.*

- Evite acidentes. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem e o produto fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas.
- Verifique se a tensão (voltagem) de seu produto, que consta em sua etiqueta de identificação, é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Use este produto somente conforme descrito no manual. Outros usos não recomendados podem por em risco sua segurança e causar danos ao produto.
- Mantenha todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas, especialmente quando estiver em uso.
- Não ligue o produto em tomadas elétricas sobrecarregadas com outros produtos elétricos em funcionamento. A sobrecarga poderá danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Não utilize extensões elétricas ou tomadas múltiplas para evitar mau contato e/ou sobrecarga na rede elétrica.
- Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Não imergir o cabo elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outros líquidos. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Verifique as condições do aparelho e do cabo elétrico regularmente. Se houver algum tipo de problema, não utilize o aparelho. Se apresentar defeito, leve-o a uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Mantenha o aparelho e o cabo elétrico longe do calor, da luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Se o cabo de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Não desmonte o aparelho em hipótese alguma.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este produto não pode ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou com pouca experiência ou conhecimento, a menos que estejam sob a supervisão ou instrução de uma pessoa responsável pela sua segurança. Nunca utilize sem supervisão.



- Coloque o produto somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Utilize apenas água fria e limpa para preparar o café. Não coloque qualquer outro líquido no reservatório de água.
- Não coloque a cafeteira diretamente sobre a chama do fogão, chapas elétricas, forno quente, nem próximo a estes locais.
- Quando a jarra estiver sendo utilizada, não encoste na parte de aço inoxidável, pois ela estará quente.
- Mantenha a jarra tampada ao passar e ao servir o café.
- Retire o aparelho da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- Espere até que o filtro permanente esteja frio antes de retirá-lo da cafeteira.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas ou úmidas para evitar risco de choque elétrico.
- Sempre desligue o produto e retire da tomada quando não estiver em uso, quando for transportado e principalmente quando for limpá-lo. Ele deve estar sempre desligado antes de conectar ou desconectar da tomada.
- Evite enrolar o cabo elétrico ao redor do aparelho. O calor poderá danificar os fios internos.
- Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Nunca desligue o produto puxando pelo cabo elétrico. Desligue os controles e depois remova o plugue da tomada, segurando-o firmemente e puxando para desconectar.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- Este aparelho é projetado para ser usado em residências e aplicações semelhantes como áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho, casas de campo, por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial (ambientes do tipo leite e café da manhã).
- Evite o derramamento de água no conector.
- A superfície do elemento de aquecimento está sujeita ao calor residual após o uso.
- A cafeteira elétrica não deve ser colocada em um armário, quando em uso.
- A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.



Atenção! *Nunca ligue a cafeteira vazia, pois pode causar danos ao aparelho ou queimaduras.*

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.



2 - COMPONENTES DO PRODUTO



3 - CUIDADO ESPECIAIS

A jarra deste aparelho foi desenvolvida para ser usada somente com esta cafeteira.

Não aqueça a jarra quando estiver vazia.

Não coloque a jarra perto ou diretamente sobre a chama ou chapa elétrica, dentro do forno quente ou microondas.

A jarra nunca deve ser imersa na água, pois pode danificá-la.

Não use palha de aço, produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente durante a limpeza, pois danificam o inox..



Atenção! *Quando a jarra estiver sendo utilizada, não encoste na parte de aço inoxidável, pois ela estará quente.*



4 - UTILIZANDO

- [01] Antes de utilizar a cafeteira, verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma do aparelho.
- [02] Lave bem a jarra, a tampa da jarra e o filtro removível com água e com sabão. Enxágue e seque.
- [03] Encha a jarra com água fria na quantidade necessária para o número de xícaras desejado, nunca excedendo o nível máximo indicado na parte interna.
- [04] Não adicione açúcar na água.
- [05] Coloque a quantidade de pó de café desejada no filtro do café e feche-o.
- [06] Encaixe a mola no pino com o lado mais estreito para baixo, conforme indicado na figura do item anterior. Coloque o pino na jarra e, em seguida, encaixe o filtro de café. Feche a jarra com sua tampa.
- [07] Coloque a jarra na base.
- [08] Ligue o plugue na tomada e pressione o botão liga/desliga. A luz indicadora (vermelha) de ligado da cafeteira se acenderá iniciando o processo de percolação.
- [09] Quando a luz indicadora (verde) da cafeteira acender, aguarde 05 minutos para a decantação do café. Em seguida o café estará pronto para ser servido.
- [10] Caso deseje desligar o produto e interromper o processo de manter aquecido, pressione novamente o botão liga/desliga.

Obs.: Enquanto a cafeteira estiver ligada ela manterá o café quente sem fervê-lo. Mantenha a tampa da jarra para servir.

Obs.: Para manter o café quente, recoloque a jarra na placa de aquecimento após servir, pois ela mantém a temperatura ideal enquanto a cafeteira estiver ligada. O café permanecerá quente até que a cafeteira seja desligada.

Obs.: Desligue a cafeteira quando a jarra estiver vazia ou quando não estiver sendo utilizada, retirando da tomada. A luz indicadora (verde) apagada indica que o aparelho está desligado.

Obs.: Não reaproveite o pó de café usado, pois irá prejudicar o sabor do café. Não requente o café. O café é mais saboroso logo depois de passado.



Atenção! Nunca ligue a cafeteira vazia, pois pode causar danos ao aparelho ou queimaduras.



- [01] Este aparelho não necessita de lubrificação.
- [02] Mantenha a cafeteira limpa para operar adequadamente.
- [03] Deixe o produto esfriar antes de limpá-lo.
- [04] Antes de limpar a base de aquecimento, retire o plugue da tomada.
- [05] A parte externa da jarra deve ser limpa com pano úmido. Nunca deve ser imersa na água.
- [06] Para uma limpeza completa da parte interna da jarra, adicione 3 colheres de sopa de água sanitária e complete com água até o nível máximo. Monte a cafeteira normalmente e inicie o processo de preparo do café apenas com esta água. Quando a luz indicadora (vermelha) acender, retire a água da jarra e lave-a com água limpa, bem como seu filtro e tampas.
- [07] O filtro removível, sua tampa, o pino, a mola e a tampa da jarra podem ser limpos com água e detergente (ou sabão), mas não podem ser lavados na lava-louças.
- [08] Não use palha de aço, produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente, pois danificam o aparelho.
- [09] O cabo elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do aparelho.
- [10] Se o cabo estiver torcido, distorça-o antes de utilizar a cafeteira.
- [11] Quando não estiver em uso, a cafeteira deve ser armazenada em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.

OBS.: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.

Eliminação adequada de materiais



Essa marca indica que este produto não deve ser eliminado com outros lixos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o responsavelmente para promover a sustentável reutilização dos recursos materiais. Para retornar o dispositivo utilizado, informe-se nos centros de coleta de sua cidade.

Produtos elétricos e eletrônicos contêm substâncias perigosas que têm efeitos nocivos sobre o ambiente e saúde humana e devem ser reciclados adequadamente.



6 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence é uma marca da JCS Brasil Eletrodomésticos S.A., que garante a sua **Cafeteira Italiana Elétrica Inox, CAF105**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 9 (nove) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, descarga elétrica, atmosférica (raio), inundação, desabamento e fogo.
- Danos provocados por umidade, exposição à luz solar e salinidade.
- Sinistro (roubo e ou furto).
- Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.



- Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou quando sujeito a flutuações excessivas.
- Sinais de violação externas e rompimentos do lacre do produto.
- Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- Se o certificado de Garantia ou Nota Fiscal de compra apresentarem adulterações e ou rasuras.
- Uso caracterizado como NÃO DOMÉSTICO ou em desacordo com as normas estabelecidas no manual de instruções.
- Por condições impróprias à sensibilidade do aparelho.

Não estão coberto pela garantia (ônus do consumidor):

- Serviços de instalação, regulagens externas, limpeza e orientação de uso, pois esta informações constam das instruções que acompanham o produto.
- Compartimentos plásticos externos, cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Eliminação de interferências externas que prejudiquem o bom funcionamento do produto.

A JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.





JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
CNPJ 03106170/0002-24

SAC: **4020 2905** - *para capitais e regiões metropolitanas*
0800 644 6442 - *para demais localidades*

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site
www.cadence.com.br

[REV. 01]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **4020 2905** (*para capitais e regiões metropolitanas*) ou **0800 644 6442** (*para demais localidades*), em horário comercial, ou entrar no site **www.cadence.com.br**. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. A Cadence terá o maior prazer em responder.