

Obrigado por adquirir o **Liquidificador Cadence Evolution**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA



Atenção! *Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.*

Importante: Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.

- É muito importante que você leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o produto. Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Se o cabo elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
- O cabo elétrico deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando.
- Nunca deixe o cabo elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Mantenha o aparelho e o cabo elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoeçadas de líquidos para evitar acidentes.
- Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Sempre remover o cabo elétrico da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o cabo

- elétrico na água ou outro líquido. Não toque no cabo elétrico com as mãos molhadas.
- Coloque seu aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas.
- Nunca coloque a mão dentro do copo quando o liquidificador estiver ligado à tomada.
- Antes de ligar o liquidificador certifique-se de que a tampa esteja bem travada.
- Não o utilize por mais de 1 minuto sem parar.
- Nunca toque nenhuma parte em movimento.
- Tome muito cuidado ao manusear as lâminas, pois elas podem causar ferimentos.
- Se as lâminas ficarem presas, desligue o liquidificador antes de retirar os ingredientes que estiverem obstruindo-as.
- Não exceda o nível máximo indicado nos acessórios.
- Não utilize qualquer tipo de objeto para empurrar o alimento contra as lâminas com o liquidificador ligado.
- Não adicione ao copo ingredientes com temperatura acima de 80°C.
- Seja cuidadoso ao abastecer o liquidificador com líquidos quentes pois estes podem ser expelidos para fora do aparelho devido a evaporação repentina.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.

2 - COMPONENTES DO PRODUTO



3 - BOTÃO SELETOR DE VELOCIDADES

Pulsar - Ideal para controlar melhor a duração e a frequência do processamento dos alimentos. Para utilizá-la, gire o botão na posição Pulsar e mantenha-o pressionado pelo tempo necessário. Ao tirar o botão da opção Pulsar, o liquidificador para automaticamente.

Posição 0 - Nessa posição o liquidificador estará desligado.

Velocidade 1 - Para bater ingredientes de recheios, coberturas, farofas, saladas, patês, molhos, etc.

Velocidade 2 - Legumes, frutas, fazer sopas cremosas, etc.

Velocidade 3 - Para picar carnes frias, fazer vitaminas, bater sorvete, creme com leite, etc.

Velocidade 4 - Para misturar massas e bolos para liquidificador, purês, mousses, bebidas com gelo, para triturar ricotas e queijos macios, sucos concentrados.

4 - UTILIZANDO SEU LIQUIDIFICADOR

- [01] Posicione a jarra sobre a base e gire no sentido horário até que ela encaixe por completo, ao final a alça deve estar virada para o lado direito.
- [02] Certifique-se que o liquidificador esteja na posição 0. Conecte o plugue em uma tomada com a mesma voltagem do liquidificador;
- [03] Coloque os ingredientes no copo através da abertura da tampa.
- [04] Tampe o copo, girando a tampa no sentido anti-horário até travá-la.
- [05] Gire o botão até a posição correspondente à velocidade desejada.
- [06] Desligue o liquidificador girando o botão até a posição "0".

Obs.: Você pode mudar a velocidade sem desligar o aparelho. Basta girar o botão até a posição da velocidade desejada.

Importante: O copo deve estar sempre tampado quando o liquidificador estiver funcionamento. Isto irá evitar que os alimentos espirrem ou derramem.

Importante: Não adicione líquidos ou ingredientes ferventes no copo do liquidificador. Deixe-os esfriar até 80°C para evitar danos ou acessórios.

5 - FILTRO

Com o aparelho desligado e com o plugue desconectado, encaixe o filtro no interior do copo, pressionando-o contra o fundo do aparelho até que fique firme. Coloque a tampa, sem a sobretampa, e trave-a. Coloque os pedaços de frutas dentro do copo do liquidificador. Encaixe a sobretampa central e ligue o plugue na tomada. Pressione a tecla Pulsar durante alguns segundos. Em seguida, selecione a velocidade desejada e liquidifique até que a mistura esteja homogênea. Desligue posiocionando o botão na opção "0". Sirva o suco sem retirar a tampa e o filtro. Caso sobre pedacinhos de fruta dentro do filtro, repita a operação acrescentando um pouco de água ou suco.

Nota: Utilize sempre líquidos durante o uso do produto.

Nota: Antes de retirar o copo, desconecte o plugue da tomada.

Nota: O filtro acompanha somente para o modelo LIQ347.

6 - TAMPA

Encaixe a tampa do liquidificador na jarra guiando a trava da jarra entre as duas travas da tampa, deixando as duas setas alinhadas. Para fechar a jarra, gire a tampa no sentido anti-horário até que a mesma fique firme e o símbolo do cadeado fechado fique alinhado com a seta da jarra [FIGURA A]. Para servir sem retirar a tampa, gire a tampa no sentido horário até que a mesma fique firme e o símbolo do cadeado aberto fique alinhado com a seta da jarra [FIGURA B].



7 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Confirme que o liquidificador esteja desligado e o plugue desconectado da tomada. Limpe o copo do liquidificador com água morna e sabão neutro. Tenha muito cuidado com as lâminas, pois podem causar ferimentos. Enxague e seque. Limpe a base com um pano macio e nunca coloque-a na água ou debaixo da torneira com água.

Obs.: A limpeza fica muito mais fácil se você limpar seu liquidificador imediatamente após o uso.

Obs.: Não utilize materiais abrasivos, como esponjas de aço ou saponáceos, ou objetos pontiagudos, para fazer a limpeza.

Obs.: Não utilize lava-louças para lavar os componentes ou peças de seu liquidificador para não danificá-los.

Obs.: Não deixe o cabo elétrico em contato com superfícies quentes ou pendurado em cima da mesa, ou bancada, para não danificá-lo.

Obs.: Utilize o copo exclusivamente com este liquidificador. Ele não deve ser usado para outro fim, nem em outro aparelho.

Obs.: Não utilize o copo se ele estiver quebrado ou trincado.

Função Auto limpar

Para facilitar a limpeza e evitar riscos de ferimentos com as lâminas, utilize a função Autolimpar: Coloque 0,5 litros de água fria ou morna com detergente no copo do liquidificador.

Gire o botão até a posição Pulsar por alguns segundos.

Em seguida, enxague o copo em água corrente.

Repita a operação, se necessário.

8 - RECEITAS

Para preparar qualquer receita em seu Liquidificador Cadence, procure sempre adicionar os ingredientes líquidos por primeiro, em seguida os alimentos sólidos mais macios ou pastosos, e por fim os alimentos mais rígidos.

Mousse de Manga

Ingredientes

- 3 Mangas grandes maduras
- 1 Envelope de gelatina em pó sem sabor (12g)
- 1/2 Xicara (chá) de água
- 200g de Chantily
- Ingredientes da calda
- 2 Mangas grandes maduras
- 1/2 Xicara (chá) de açúcar.

Modo de Preparo

Descasque e corte as mangas em pequenos pedaços.

Bata no liquidificador utilizando a função pulsar, sem água, para obter a polpa concentrada de fruta, e reserve.

Em seguida, hidrate a gelatina na água e leve ao fogo, em banho-maria, para dissolver.

À parte, misture o chantily com a gelatina dissolvida e fria, e as mangas batidas. Mexa delicadamente, incorporando muito bem os ingredientes. Use um fuê (batedor de arame).

Coloque o mousse em uma forma com furo central ou formas individuais e leve à geladeira por cerca de 5 minutos.

Para a calda, coloque no copo do liquidificador as mangas, previamente descascadas e cortadas em pedaços miúdos. Junte o açúcar e bata muito bem, até obter um suco concentrado. Despeje esse suco em uma panela e leve ao fogo, até começar a ferver. Retire e deixe esfriar.

Desenforme a mousse e sirva com a calda de manga.cadeado fechado fique alinhado com a trava da jarra.

Para servir sem retirar a tampa, gire a tampa no sentido horário até que a mesma fique firme e o símbolo do cadeado aberto fique alinhado com a trava da jarra.

Massa para Pizza de Liquidificador

Ingredientes

- 2 Xícaras de leite
- 1/4 de Xicara de óleo
- 3 Ovos
- 3 Colheres (sopa) de queijo ralado
- 1/2 Colher (chá) de sal

- 2 e 1/2 xícaras de farinha de trigo
- 1 Colher de sopa de fermento químico em pó
- Modo de Preparo
- Bata no liquidificador primeiramente os ingredientes líquidos e vá acrescentando os ingredientes sólidos aos poucos.
- Despeje a massa em uma forma redonda untada com margarina e farinha.
- Coloque a cobertura de sua preferência e leve para assar em forno médio préaquecido por 20 minutos.
- Pudim de Brigadeiro
- Ingredientes
- 4 Ovos
- 1 Lata de leite condensado
- 2 Latas de leite
- 1/2 Lata de chocolate em pó

Modo de Preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador. Coloque na forma de pudim e cozinhe em banho-maria no forno por aproximadamente 40 minutos, em fogo médio.

Deixe esfriar e desenforme.

Varição, você pode adicionar à receita 3 colheres de sopa de café solúvel.

Creme de Mamão Papaya com Cassis

Ingredientes

- 2 Mamões papaya maduros
- 50g de Leite
- 50g de Açúcar (opcional)
- 400g de Sorvete de creme
- Licor de Cassis

Modo de Preparo

Bata o mamão, previamente descascado, o leite, o açúcar e o sorvete no liquidificador.

Coloque em taças de sorvete e decore com o licor de cassis por cima. Sirva gelado.

9 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence é uma marca da JCS Brasil Eletrodomésticos S.A., que garante o seu **Liquidificador Cadence Evolution, modelos LIQ341, LIQ346, LIQ347, LIQ351, LIQ352, LIQ353, LIQ354, LIQ355 e LIQ356**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

- Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.
- Os 9 (nove) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
 - Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
 - Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
 - Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
 - Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
 - Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.
- Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:
- Danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, descarga elétrica, atmosférica (raio), inundação, desabamento e fogo.
 - Danos provocados por umidade, exposição à luz solar e salinidade.
 - Sinistro (roubo e ou furto).

- Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.
- Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou quando sujeito a flutuações excessivas.
- Sinais de violação externas e rompimentos do lacre do produto.
- Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- Se o certificado de Garantia ou Nota Fiscal de compra apresentarem adulterações e ou rasuras.
- Uso caracterizado como NÃO DOMÉSTICO ou em desacordo com as normas estabelecidas no manual de instruções.
- Por condições impróprias à sensibilidade do aparelho.

Não estão coberto pela garantia (ônus do consumidor):

- Serviços de instalação, regulagens externas, limpeza e orientação de uso, pois esta informações constam das instruções que acompanham o produto.
- Compartimentos plásticos externos, cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Eliminação de interferências externas que prejudiquem o bom funcionamento do produto.

A JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.



JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
SAC: **4020 2905** (capitais e regiões metropolitanas)
0800 644 6442 (demais localidades)
CNPJ 03106170/0005-77

MANUAL DO USUÁRIO

LIQUIDIFICADOR CADENCE EVOLUTION
LIQ341 | LIQ346 | LIQ347 | LIQ351 | LIQ352
LIQ353 | LIQ354 | LIQ355 | LIQ356



[REV. 07]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **4020 2905** (para capitais e regiões metropolitanas) ou **0800 644 6442** (para demais localidades), em horário comercial, ou entrar no site **www.cadence.com.br**. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. A Cadence terá o maior prazer em responder.

Imagens ilustrativas
A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.