

# Oster®



MODELO

**OCAF500**  
**OCAF501**

MANUAL DE INSTRUÇÕES

**CAFETEIRA ELÉTRICA**

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

---



# INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

***Importante: Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.***

1. Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
2. Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
3. Nunca ligue sua cafeteira sem água ou com a tampa aberta, pois poderá danificar o produto ou gerar risco de acidentes.
4. Este produto foi desenvolvido para ser utilizado somente com água, nunca utilize outros líquidos como leite, chás e etc.
5. Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
6. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
7. Evite acidentes, coloque o produto em um local fora do alcance de crianças, pois o mesmo pode conter água quente. Certifique-se de que o cabo de alimentação nunca fique ao alcance de crianças, pois elas podem puxar e derrubar o produto com água quente, causando queimaduras.
8. Se o cabo de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
9. Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cabo de alimentação, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Oster®.
10. O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando.
11. Nunca deixe o cabo de alimentação em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
12. Certifique-se de que o cabo elétrico nunca fique ao alcance de crianças, pois elas podem puxar e derrubar o produto, causando queimaduras com água quente.
13. Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.

14. Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
15. Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
16. Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes. Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo. Nunca utilize o produto se o mesmo estiver molhado externamente, bem como a sua base.
17. Desligue a cafeteira da tomada sempre que não estiver sendo utilizada. Antes de desligar o produto da tomada, posicione a chave Liga/Desliga na posição desligada.
18. Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
19. Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário, ao produto e ocasionar a perda de garantia do produto.
20. Nunca transporte o produto pelo cabo de alimentação.
21. Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada e nunca remova o produto da tomada puxando-o pelo cabo de alimentação.
22. Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
23. Jamais deixe a jarra da cafeteira vazia quando a função manter aquecido estiver ainda ligada, isto poderá ocasionar trincas e a quebra da jarra.
24. Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Oster®.
25. Algumas partes do produto podem se tornar quentes durante a utilização da cafeteira, evite o contato com as mãos enquanto o produto estiver operando.
26. A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda de garantia. A garantia deste produto não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.
27. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer do técnico credenciado pela JCS Brasil, apresentarem defeito técnico. Tal garantia somente terá validade mediante a apresentação da nota fiscal de compra. É imprescindível para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado de garantia.
28. A superfície do elemento de aquecimento está sujeita a aquecimento residual após o uso.
29. A cafeteira não deve ser colocada em um armário quando em uso.
30. A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

**SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO, INTERNO E NÃO COMERCIAL.**

# COMPONENTES DO PRODUTO



1. Tampa do reservatório de água
2. Suporte do filtro e filtro lavável
3. Reservatório de água
4. Indicador do nível de água
5. Base de aquecimento
6. Jarra
7. Botão de programação
8. Botão Auto
9. Botão ajuste de horas
10. Botão de ajuste de minutos

# UTILIZANDO SEU PRODUTO

## AJUSTANDO O RELÓGIO

Ligue a cafeteira na tomada, o visor e as luzes de indicação permanecerão apagados. Pressione o botão “Prog” (programar) até aparecer no visor a palavra “Horas”. Em seguida, ajuste o relógio da cafeteira para o horário atual pressionando o botão “Horas” e “Min” (Minutos). Após o ajuste, aguarde 10 segundos sem apertar nenhum botão até que o display apague, isto significa que as horas de sua cafeteira foram configuradas. Caso queira ajustar novamente o horário, repita este procedimento novamente.

## ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Antes de passar o primeiro café, lave bem a jarra, a tampa da jarra e o filtro removível em água morna com detergente neutro. Enxágue e seque bem.

Limpe a parte interna da cafeteira utilizando água, repita o processo por duas vezes (veja como passar café nos próximos capítulos). Não coloque o pó de café no filtro para fazer esta primeira limpeza, apenas água.

***Nota: Ao final do primeiro ciclo, desligue a cafeteira e aguarde por dez minutos. Ligue o aparelho novamente e passe a segunda jarra de água.***

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

[01] Ligue a cafeteira na tomada conforme a tensão indicada no aparelho.

[02] Encha a jarra com água fria e depois despeje a mesma no reservatório. No reservatório de água você encontrará as medições da quantidade de água desejada. Não adicione açúcar na água.

[03] Coloque o filtro de papel ou filtro removível e adicione a quantidade de pó de café de acordo com sua preferência.

[04] Coloque o filtro removível no seu local e observe atentamente se a posição de trava está correta. Feche a tampa.

[05] Coloque a jarra sobre a base de aquecimento.

[06] Para ligar o aparelho pressionar o botão “Auto”. A luz vermelha irá acender indicando que o aparelho está em funcionamento.

[07] Caso você deseje servir o café antes de completar o ciclo, retire a jarra da base de aquecimento. A cafeteira automaticamente interrompe o processo e ao recolocar a jarra na posição original, ela retorna a operação.

***Nota: Caso o processo de passar o café venha a ser interrompido, a cafeteira não irá se desligar após a retirada da jarra. Por isso, recolocar a jarra sobre a base***

**de aquecimento logo após ter servido o café, assim você irá evitar o acúmulo e o transbordo de líquido dentro do filtro removível da cafeteira.**

[08] Mantenha tampa da jarra no lugar para servir e para manter o café na temperatura ideal.

[09] Para manter o café quente, recoloque a jarra na base de aquecimento após servir. A base faz um ciclo automático que mantém a temperatura ideal enquanto a cafeteira estiver ligada.

**Nota: A Cafeteira permanece ligada por um período de 2 horas no máximo, após este período ela desligará automaticamente.**

[10] Desligue o aparelho quando a jarra estiver vazia ou quando a cafeteira não estiver sendo utilizada, pressionando o botão “Auto”. As luzes apagadas indicam que o aparelho está desligado.

[11] Para passar uma segunda jarra de café, desligue o aparelho e aguarde por 10 minutos, permitindo assim que o aparelho esfrie.

**Atenção: Caso o aparelho não tenha tempo suficiente para esfriar antes de ser utilizado novamente, a água do reservatório poderá ficar quente demais, causando a emissão de vapor através da abertura, podendo causar queimaduras.**

**Atenção: Sirva lentamente o café para evitar vazamentos pelo bico da jarra.**

**Atenção: Nunca reaqueça o café colocando a jarra sobre alguma superfície quente, como micro-ondas ou fogão.**

**Atenção: Utilize apenas água filtrada no recipiente de água. Nunca coloque café, açúcar ou qualquer outra substância no recipiente de água.**

## PROGRAMANDO SUA CAFETEIRA

[01] Para programar sua cafeteira, pressione o botão “Prog.” (programar) até aparecer no visor a palavra “Timer”. Em seguida aperte o botão “Hora” e ajuste a hora para passar o café, depois aperte o botão “Min.” (minutos) para fazer o ajuste dos minutos. Com o horário devidamente programado, pressione o botão “Prog” (programar) novamente. A luz azul irá acender, o horário mostrado no display irá retornar ao horário atual e a indicação de “Timer” no display irá apagar, indicando que sua cafeteira está programada.

[02] Após o procedimento acima ser realizado, a cafeteira irá apagar o display, indicando somente através da luz azul que está em modo programado de funcionamento.

[03] Quando chegar ao horário programado a luz azul irá se apagar e a luz vermelha irá acender, indicando que o processo programado para passar o café foi iniciado. Quando finalizado o processo, a luz vermelha permanecerá acesa durante duas horas, para manter o café na temperatura ideal. Após duas horas a cafeteira irá se desligar. Para desligar a cafeteira, pressione o botão “Auto” duas vezes até que todas as luzes apaguem. Pressione o botão “Prog” (programar) novamente para que a cafeteira retorne ao modo programado. A luz

azul ficará acesa indicando que o modo programável está ativado. Caso queira programar para outro horário, repita o procedimento acima.

**Atenção: Caso a jarra com café pronto esteja vazia, desligue sua cafeteira. Jamais deixe a jarra vazia com a resistência ligada.**

## LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

**Atenção! Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o produto esteja frio e desligado da tomada.**

Para lavar a jarra (utilize esponja macia e detergente neutro), aguarde que ela esfrie completamente. Nunca insira água fria se a jarra estiver ainda quente.

Antes de iniciar a limpeza da cafeteira, certifique-se que ela esteja desligada da tomada e fria.

O corpo do produto deve ser limpo com pano ou esponja úmida, nunca utilize produtos químicos nem abrasivos (ex. parte verde da esponja de louças).

Nunca mergulhe o produto na água.

O filtro removível pode ser lavado com água corrente, detergente líquido neutro e esponja macia. Não lave em máquina lava-louças.

O suporte do filtro, por não ser removível, pode ser limpo com um pano macio e úmido.

O exterior do produto e a superfície da placa de aquecimento podem ser limpos com um pano macio levemente umedecido.

Guarde o produto em um local seco e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

### REMOVENDO DEPÓSITOS MINERAIS

Depósitos minerais podem se formar no interior de sua cafeteira dependendo da qualidade da água e da frequência do uso do produto. Caso sua cafeteira apresente uma performance inferior comparada à performance inicial do produto (quando novo), execute os seguintes passos:

[01] Complete o reservatório de água do produto até o nível máximo, utilizando uma solução descalcificadora na proporção 4:1 (4 partes de água para 1 parte de solução para descalcificação).

[02] Não insira café no filtro do produto.

[03] Ligue a cafeteira

[04] Deixe a cafeteira passar aproximadamente 2 xícaras de café.

[05] Desligue a cafeteira pressionando a chave Liga/Desliga.

[06] Aguarde 15 minutos com a cafeteira desligada (mantenha a solução dentro do reservatório

de água).

[07] Repita os procedimentos acima 3 vezes. Você pode utilizar a mesma solução para executar as 3 repetições.

[08] Descarte a solução, adicione água limpa ao reservatório do produto e deixe que a cafeteira passe toda a água, três vezes (não é necessário aguardar 15 minutos entre cada ciclo). Em cada um dos 3 ciclos, utilize água limpa da torneira.

## DICAS

Soluções prontas para descalcificação podem ser encontradas em redes de atacado ou varejo de sua região.

## MEIO AMBIENTE



Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado. Elimine todos os materiais das embalagens de forma ecológica.

Para o descarte do seu produto eletrodoméstico ou eletroeletrônico e respectiva embalagem de forma ambientalmente correta, localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE: <http://abree.org.br>.

A ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa do seu produto, e embalagem.

**Observação! As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.**

# SOLUCIONANDO PROBLEMAS

<b>Defeito</b>	<b>Causa</b>	<b>Solução</b>
Cafeteira não funciona.	Falta de energia.	Verifique os disjuntores e ou utilize outra tomada elétrica.
	Tomada inadequada ou danificada.	Utilize outra tomada elétrica.
	O cabo de energia pode estar danificado.	Leve o produto até uma assistência técnica Oster® mais próxima.
Liga a lâmpada da chave mas não passa o café.	Componentes internos danificados.	Encaminhe o produto a uma assistência técnica autorizada Oster®.





© 2019 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados. Distribuído pela Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126.  
Garantia limitada de 06 (seis) meses – para maiores detalhes, consulte o certificado.

Fabricado por: CNPJ 03106170/0002-24

[www.oster.com](http://www.oster.com)

[REV. 04]